Información de uso e instalación de Computadora de LCD Bs y Pro Race:

Instalación de Computadora de abordo LCD:

Conexión de cables de central de computadora de abordo:

Cable Rojo : +12V directo de batería (usando fusible)
Cable Verde : Negativo directo de batería
Cable Naranja : Negativo de bobina (o si se usa sensor de Rpm Diesel cinetico va al cable azul del sensor)
Cable Blanco : Cable azul de sensor de velocidad

Cable Azul : Es Opcional para corte de motor o luz de alerta externa (ver manual de tacometro 08 para mas detalles)

Conexión de cables de sensor de velocidad:

Cable Rojo : +12V directo de batería (usando fusible)
Cable Verde : Negativo directo de batería
Cable Azul : Cable blanco de central de computadora de abordo

Recordar que la central del equipo debe protegersela del agua directa o vibraciones excesivas.
El captor del sensor puede trabajar debajo del agua y no le afecta la suciedad. Recordar solo el lado azul del imán excita al captor.

Imán extra:

En vehículos de perímetro de rueda > 255 cm se ponen dos imanes diametralmente opuestos, cada vez que un imán pasa en frente del captor la rueda recorrio medio giro. Y se configura en la central perímetro de rueda = mitad del perímetro de rueda real, ya que recibe dos pulsos desde el captor por cada
giro de rueda. En camiones usualmente se instala en la rueda delantera del lado del chofer.